

工業量

硬さの指標であるモース硬度などは定量性がないので物理量でないが，金属のような工業材料の硬さを表す量に**ロックウェル硬度**というものがある．これは測定方法が厳密に決められており，具体的には測定対象にダイヤモンドの錐や小さな鋼球をめり込ませ，めり込んだ深さから計算される．このような量を**工業量**と呼び物理量と区別する．